



THE EASE BOOT TREE AGENCY



116, Chaussée de Wavre

IXELLES-BRUXELLES



Manière de découper un patron de botte



B. Tracer sur l'équerre sans sa position habituelle le gâté de la forme qu'on veut faire pour cette fabrication; puis, placez la hauteur du talon à sa place ordinaire, tracez sur l'entrée une perpendiculaire à l'horizontale de l'équerre; puis, en partant de la cambrure, portez sur cette ligne la hauteur de tige que vous désirez, plus 3 ou 4 cm pour compenser les plis

qui s'y forment, cette hauteur est de 40 à 50 cm environ, suivant la taille de la personne à qui elle est destinée

note. En garnissant la forme sont on doit se servir pour
 faire la botte Chantilly, il faut avoir soin de laisser l'entrée
 un $\frac{1}{2}$ cm plus large que la pleine mesure. Ayant obtenu
 comme hauteur le point B. nous portons de l'avant à
 l'arrière la mesure A variant suivant la hauteur
 des talons; en voici les différentes largeurs:

Pour un talon de 2 ^{cm}	la valeur de A est de 3 ^{cm}
" " " " 2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{3}{4}$
" " " " 3	2 $\frac{1}{2}$ cm
" " " " 3 $\frac{1}{2}$	2 ^{cm}

nous voyons d'après ce tableau que à mesure
 que le talon devient haut, la largeur à diminuer
 ou, ce qui revient au même, plus la hauteur des
 talons augmente, plus la tige est portée en avant
 Par le point C. obtenu, faisons passer une parallèle
 à la droite A. B tracée sur l'entrée, puis à l'aide
 de cette nouvelle ligne, tracez la courbe ou l'onglet
 jusqu'au point A, cinq cm au dessus de ce point
 sur la seconde ligne, se trouve la petite entrée O.
 Sont nous allons nous servir pour tracer le
 golf de la tige derrière.

La petite entrée doit toujours avoir en
 totalité un cm de moins que la grande.
 On porte ensuite à partir du point O, de l'avant
 à l'arrière, la mesure de l'entrée, moins un cm
 en totalité, puis au milieu du mallet, on met la
 moitié de la mesure du client, ce point nous
 servira pour obtenir les contours de la tige derrière.
 Il ne nous reste qu'à porter au ferret la mesure
 que nous désirons lui donner, et à faire la derrière
 de la tige d'un cm plus bas que le devant. Ayant
 obtenu sur le dernier du modèle, nous pourrions
 sans peine, pour terminer tracer la courbe de
 de notre botte à laquelle nous donnons le plus



THE EASE BOOT TREE AGENCY



116, Chaussée de Navre

IXELLES-BRUXELLES



L'élégance possible.

Le *corp* de toile étant établi, il nous reste à en faire la décomposition. Or 2^{cm} au dessous de la petite entrée, nous commençons à tracer la languette de la cheville à laquelle nous donnons le genre que nous voulons, puis nous dessinons à la hauteur du contrefort ou existe la séparation de la talonnette et l'empuy. *note*. Le centre de la languette ne doit pas dépasser la ligne de la petite entrée.

La longueur de la talonnette jusqu'à la jointure de la cheville équivaut à la moitié de la largeur de la tige prise en face de l'entrée, c'est à dire sans la direction A R. plus un 1^{cm} fig. 88

Le contrefort doit avoir 4^{cm} Serrière pour les grands et 6 1/2^{cm} pour les *saufens* pieds moyens

