

IMPRIMÉ

cat v 1497



MODE D'INSTALLATION

pour accorder le générateur aux installations d'aéro-gaz ou auto-gaz existantes.

Fermez tout simplement le robinet principal sur la tuyauterie (se trouvant près du générateur à essence et raccorder le générateur d'acétylène sur le purgeur figurant sur toute tuyauterie). Ce purgeur se trouve placé à côté du robinet. Il suffit ensuite de remplacer les becs à essence par des becs à acétylène, la tuyauterie pouvant servir.

TOUT LE MONDE PEUT FAIRE CETTE INSTALLATION

Fourniture immédiate.

En nous écrivant, prière d'indiquer le nombre de becs que l'on désire alimenter et nous vous répondrons par retour.

Nous pouvons fournir de notre magasin des générateurs pouvant alimenter 10, 20, 25, 50, 75, 100 jusqu'à 1000 becs.

Ateliers Ch. VERMEIR

110, Rue Le Lorrain. Bruxelles-Maritime

Monsieur Marchal

*appareils physique et chimie
Bruxelles (6 appareils)*

Brabant

MODE D'EMPLOI

DU PETIT GÉNÉRATEUR

- Retirer le carburateur du générateur.
Remplir avec de l'eau jusqu'à 25 cm. du bord.
Mettre du carbure dans le panier et placer le panier, muni de son enveloppe, dans le carburateur.
Pousser le carburateur (la boîte qui contient le panier) dans le GÉNÉRATEUR.
Raccorder de suite le caoutchouc sur le robinet.
Mettre le petit crochet afin que le carburateur soit fixé aux bords du GÉNÉRATEUR et cela pour éviter que le dit carburateur ne se déplace. (Donc qu'il soit fixe et qu'il ne puisse monter.)

Ouvrir le robinet et l'appareil est prêt à fonctionner.
Le niveau d'eau monte à environ 5 cm. du bord.
En suivant ces instructions la marche sera parfaite.

ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE A L'ACÉTYLÈNE



L'INSTALLATION PEUT ÊTRE FAITE PAR TOUT LE MONDE